

## Materiálový list

# REFLEXNÍ PASPULE bavlněná (stříbrná)

### 1. Obecně

*REFLEXNÍ PASPULE ŠITÁ* (stříbrná) je retroreflexní paspule vyrobená z bavlněné šikmo řezané stuhu nažehlením materiálu RETROX TRUMF NA a sešitím. Šikmo řezaná bavlněná stuha zaručuje tažnost paspule po délce.

### 2. Výplň

Polyesterová šňůrka

### 3. Fyzikálně – mechanické vlastnosti

3.1 Šířka paspule	10 mm
3.2 Šířka s retroreflexním materiálem	5 mm

### 4. Retroreflexe a další parametry dle ČSN EN 20471

Koeficient retroreflexe	vyhovuje	ČSN EN 20471, čl. 6.1
Oděr (Martindale)	vyhovuje	ČSN EN 20471, čl. 7.4.1
Ohýbání	vyhovuje	ČSN EN 20471, čl. 7.4.2
Skládání při nízkých teplotách	vyhovuje	ČSN EN 20471, čl. 7.4.3
Střídání teplot	vyhovuje	ČSN EN 20471, čl. 7.4.4
Praní	60 cyklů při 40°C	ČSN EN 20471, čl. 7.5.2
Chemické čištění	30 cyklů	ČSN EN 20471, čl. 7.5.3
Retroreflexe po vystavení dešti	vyhovuje	ČSN EN 20471, čl. 7.4.5
Zdravotní nezávadnost	vyhovuje	ČSN 80 0290

SPUR a.s., tř. T. Bati 299, 764 22 Zlín, Czech Republic

SPECIÁLNÍ VÝROBY A APLIKOVANÝ VÝZKUM PLASTŮ – SPECIAL PRODUCT MANUFACTURE AND APPLIED RESEARCH OF PLASTICS

## 5. Ošetřování materiálu

Materiál *REFLEXNÍ PASPULE ŠITÁ*, stříbrná je možno prát v domácích automatických pračkách i v pračkách průmyslových. Je možno jej i chemicky čistit.

Na odolnost proti vlivu opakovaného praní a chemického čištění má vliv mnoho faktorů: materiál, na který je retroreflexní páska aplikována, druh použitého pracího prostředku, množství a druh ostatní náplně v pračce, druh pracího cyklu a použitá teplota praní (chem. čištění). Proto je třeba vždy odzkoušet vhodnost zvoleného druhu ošetřování pro konkrétní oděv s aplikací retroreflexního materiálu.

Doporučení pro ošetřování:

Pokud možno před praním dlouhodobě nenamáčet.

Nepoužívat žádná bělicí činidla a zjasňovací prostředky.

Nepoužívat pro odstraňování nečistot rozpuštědla.

Pro praní používat co nejnižší teplotu.

Používat prací prostředky se střední alkalitou, zvýšená alkalita prací lázně (nad pH 11) vede k zásadnímu snížení životnosti retroreflexního materiálu a tím i ke snížení možných cyklů praní

K čištění nikdy nepoužívat abrazivní čisticí prostředky nebo abrazivní čisticí nástroje (smirkový papír, drátěný kartáč atd).

Praní



max. 60x

Bělení  
chlorem



Chemické  
čištění



max. 30x

Žehlení



Sušení

